

石墨烯发热电地暖使用方法

1、初次使用时的操作步骤

- ① 初次使用或长时间未启动，在温控器上设定 15℃ 的温度开始加热，持续运行；
- ② 在 15℃ 低温保持状态下运行，确保温控器正常工作至自动断开，此段运行时间较长，主要目的是驱除房间内墙、地面的冷辐射；
- ③ 此后，将设定温度调整至正常期望值（推荐值为 18℃~20℃），系统即可按日常使用方式运行。

2、日常使用时的操作步骤

- ① 正常情况下不可频繁开启关闭地暖，在外出时可将温度设置在 15℃ 低温保持状态，在恶劣天气状况下此状态的能耗会更低；
- ② 外出返家后，将温控器控制温度上调至正常期望值；
- ③ 夜间入睡前可适当调低温控器控制温度；
- ④ 如外出 2 日以上，可关闭温控，确保节能和安全，返家后，首先按初次使用方式启用本系统，待系统运行正常后，再恢复日常使用模式。
- ⑤ 地暖使用中，发热地面上禁止长时间覆盖不透气、易聚热的物体。

昆山大陆兴材料科技有限公司

